

# DUCATI Selector de llave [KEY 5000](#) / [KEY 5005](#)

## ■ Comandos de activación: KEY 5000 / KEY 5005 / KEY 5005 INOX

Conecte 1/2 a los contactos de ARRANQUE de todos los equipos Ducati para ordenar un ciclo de maniobra completo. Es posible, donde su tarjeta electrónica lo disponga, utilizar el selector de llave para controlar el ciclo de apertura peatonal mediante la conexión a los terminales correspondientes al contacto "ARRANQUE PEATONAL".

Inserte la llave suministrada en el cilindro y gire unos 20 grados para enviar un comando de maniobra.

El selector de llave le permite operar el sistema a través de un contacto N.O. (normalmente abierto).

Si desea conectar más de un dispositivo o incluso un botón / interfono, realice las conexiones en paralelo.

**■ KEY 5005**

58 mm  
58 mm  
33 mm

**■ KEY 5005 INOX**

**■ KEY 5000**

92 mm  
54 mm  
25 mm