

Selettore a chiave con 1 contatto NO

Questo accessorio è un dispositivo di comando con 1 contatto pulito NO che permette di comandare l'attivazione di una manovra del vostro sistema di motorizzazione.

Funzionamento: Inserire la chiave nella serratura, ruotare in senso orario la chiave per dare l'impulso che avvia il ciclo di manovra della vostra automazione.

Installazione: Fissare il selettore alla parete/pilastro, come da disegni.

Collegamento elettrico: utilizzare un cavo bipolare sezione 0,3mmq per utilizzo all' esterno per collegare i cavi come da disegno. Sulla scheda elettronica collegare ai morsetti di ingresso contatto NO (sulle schede elettroniche Ducati Home identificate con "START" o "START PEDONALE").

Avvitare il coperchio del selettore

Effettuare una manovra di prova di corretto funzionamento, quindi applica l'etichetta adesiva

